

Hinweis Patrone Nr.78XL - Wenn eine Farbe aussetzt

✚ Fehlerbeschreibung

Bei der **HP 78 Tri-Color Patrone** kommt es gelegentlich vor, dass **eine Farbe nicht mehr druckt**. Das liegt an der **ungeschickten Bauform** dieser Patrone: Im Inneren befindet sich zwischen **Schwamm, Filter, Kapillarkammer** und **Düsenplatte** ein komplexer Aufbau, der leider anfällig für **Luftbildung** ist.



Gerade bei längerer Nichtbenutzung sammelt sich in der **Kapillarkammer** oft eine **Luftblase**, die den Tintenfluss blockiert. Selbst wenn die Patrone voll ist, kann die Tinte dadurch nicht mehr bis zur Düsenplatte gelangen – das Ergebnis: **eine Farbe bleibt aus**.

🔧 Problemlösung

Zunächst sollte man eine **Druckkopfreinigung über das System** durchführen.

👉 **2–3 Reinigungszyklen** reichen oft aus, um die Luftblase zu lösen und die Tinte wieder anzusaugen.

Wenn das nicht hilft, kann man die Patrone **manuell reaktivieren**:

- Am **hinteren Füllstutzen** der Patrone vorsichtig eine **Einwegspritze** ansetzen.
- Mit **minimalem Druck etwas Luft „durchpumpen“**, bis Tinte aus der Düsenplatte austritt.
- Dabei unbedingt ein Tuch unterlegen, um Tintenreste aufzufangen.

Diese Methode hilft, die **Kapillarkammer wieder zu fluten** und den Tintenfluss zu stabilisieren.