



## Anleitung Zurücksetzen des Tonerzählers Brother TN-2220

Nach 2.600 Seiten meldet der Drucker, eine leere Tonerkartusche. So setzen Sie den Toner-Seitenzähler am Drucker wieder zurück:

### Bei Brother HL2130, HL2135, HL2240, HL2250, HL2270

1. Netzschalter ausschalten
2. Frontklappe/Toner öffnen
3. Die »C0«-Taste drücken und halten, jetzt den Netzschalter einschalten
4. »G0«-Taste halten bis alle LEDs leuchten
5. »GO«-Taste los lassen
6. »G0«-Taste 2 mal schnell drücken bis alle LEDs leuchten
7. »G0«-Taste 6 mal schnell drücken bis die LED "Paper" blinkt
8. Frontklappe/Toner schließen

### Bei Brother DCP-7055, DCP-7057, DCP-7060, DCP-7065, DCP- 7070

1. Gerät einschalten, Frontklappe öffnen
2. »Storno«-Taste drücken > im Display erscheint: Trommel wechseln 1.Ja 2.Nein - *Bitte nicht 1 oder 2 drücken!*
3. »Start«-Taste 1x drücken
4. Pfeiltaste nach unten drücken bis "00" im Display erscheint
5. »OK«-Taste 1x drücken
6. Frontklappe schließen

### Bei Brother MFC-7360N, MFC-7840W, MFC-8480

1. Gerät einschalten
2. Frontklappe öffnen
3. »Storno«-Taste drücken
4. Sterntaste »\*« drücken
5. 2x »0« drücken
6. Frontklappe schließen